


earfun

EarFun UBOOM L

Hordozható Bluetooth
hangszóró



Használati utasítás

1 A csomag tartalma



EarFun UBOOM L




USB-C kábel



Használati utasítás


2 Termékleírás



1. On/Off kapcsoló
2. Bluetooth gomb
3. Volume gomb
4. Lejátszás gomb
5. Hangerő + gomb
6. Mode gomb
7. LED kijelző
8. Video LED
9. Battery szint LED
10. LED üzemmód
11. Mikrofon
12. USB-C töltőport
13. 3.5mm AUX aljzat
14. Reset lyuk


3 Betöltés

1. Tisztítsa meg az USB-C töltőportot töltés előtt.
2. Töltse fel teljesen a hangszórót az első használat előtt.
3. Zárja be a portfedelelet a vízkárok elkerülése érdekében..



Az akkumulátor töltöttségi szintje:
4x fehér LED >75%
3x fehér LED <75%
2x fehér LED <50%
1x fehér LED <25%
1x fehér LED (villogó) <10% -
A töltő csatlakoztatása

A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa az USB-C kábelt a töltőporthoz.





4 Műszaki specifikációk

Bluetooth verzió:	V5.0
Bluetooth frekvencia:	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth átviteli teljesítmény	≤4dBm
Bluetooth profil:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximális működési tartomány:	15m(Bez przeszkód)
Átalakító:	2 x 55mm
Kimeneti teljesítmény:	2 x 14W
Akkumulátor kapacitás:	7.4V, 2600mAh
Töltési idő:	Körülbelül 4 óra
Lejátszási idő:	Akár 16 óra (a hangerőtől és a hangtartalomtól függően)
Bemenet:	5V --- 3A
Méretek:	78mm x 210mm x 72mm
Súly:	650g


5 Bluetooth párosítás

1. lépés: Kapcsolja be a hangszórót, majd nyomja meg a Bluetooth gombot. A hangszóró párosítási módba lép.
2. lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-t a Bluetooth-kompatibilis eszközén, és keressen más Bluetooth-eszközöket.
3. lépés: Válassza ki az "EarFun UBOOM L" a megjelenő Bluetooth-eszközök listájából (ha jelszóra van szükség, írja be a "0000" kódot).



6 Igazi vezeték nélküli sztereó kapcsolat két hangszóróval


1. lépés: Párosítsa és csatlakoztassa az A hangszórórt a Bluetooth-eszközhöz.



UBOOM L (A)




2. lépés: Kapcsolja be a B hangszórórt, majd nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét hangszóró (A és B) Bluetooth gombját legalább 3 másodpercig, miközben mindkét hangszóró kék kijelzője villog, majd mindkét hangszóró elkezd csatlakozni ugyanahhoz a Bluetooth-eszközhöz.



UBOOM L (A)

 **Niebieska dioda miga**

3s




UBOOM L (B)

 **Kék LED villog**

3s

3. lépés: Ha a LED-ek kék színűek maradnak, ez azt jelzi, hogy mindkét hangszóró sikeresen csatlakozott True Wireless Stereo módban. Az A hangszóró a bal csatornát, a B hangszóró pedig a jobb csatornát játssza.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangmódok gombot 2 másodpercig a sztereó és a party üzemmód közötti váltáshoz, ha a True Wireless Stereo csatlakoztatva van. Party üzemmódban az A és B hangszórók ugyanazon a hangcsatornán osztoznak, és az A hangszóró ugyanolyan sztereó hangzásban szólal meg, mint a B hangszóró.

7 Jellemzők

Gombok	Tevékenység	Jellemzők	LED-ek
Váltó	Nyomja meg x1	Bekapcsolás	Kék on
		Kikapcsolás	Kék ki
Bluetooth gomb	Nyomja meg x1	Bluetooth párosítás	Kék villanások
	Nyomja meg x1	Videó üzemmód be	Fehér LED bekapcsolva
		Videó üzemmód ki	Fehér LED ki
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	True Wireless Stereo	Kék LED villog	
Lejátszás gomb	Nyomja meg x2	Lejátszás/szünet	/
		Felszállás/leadás	/
	Nyomja meg x2	Következő pálya	/
	Nyomja meg x3	Előző darab	/

Lejátszás gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	A hangalapú asszisztens aktiválása	/
		Hívás elutasítása	/
Hangerő + gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva	Kötet +	/
Hangerő gomb -	Nyomja meg és tartsa lenyomva	Kötet -	/
Hang üzemmód gomb	Sajtó 1x	Külső üzemmód	Fehér LED világít
		Belső üzemmód	Fehér LED ki
	Nacišnjij i przytrzymaj przez 2 sekundy	True Wireless Stereo mode/ Party mode	/

Figyelem!

- A videomód bekapcsolásával a késleltetés körülbelül 150 ms-ra csökkenthető, és javul a videónézés minősége, de a hívástávolság csökken. Javasoljuk a videomód kikapcsolását, ha a hangszórót zenelejátszásra használja.


-Videó mód nem támogatja a True Wireless Stereo csatlakozási módot.

-Normál üzemmódban a késleltetés körülbelül 250 ms.



-A Bluetooth technológia nem képes teljesen kiküszöbölni a Bluetooth audio késleltetést.

8 Visszaállítás és újrapcsolás

Ha a hangszóró nem csatlakozik, vagy egyéb csatlakozási problémák merülnek fel, akkor a "Hangerő+" és a "Hangerő-" gombok legalább 5 másodpercig történő egyidejű lenyomásával és lenyomva tartásával eltávolíthatja az összes párosított eszközt a hangszóróról, és törölheti a hangszóró régi Bluetooth-párosítását, majd újra párosíthatja azt.



Ha a hangszóró nem működik, próbálja meg legalább 8 másodpercig nyomva tartani a bekapcsológombot a készülék újraindításához. Alternatív megoldásként egy kiegyenesített gemkapcsot vagy hasonló tárgyat is behelyezhet a visszaállítási nyílásba, és a belső gomb megnyomásával visszaállíthatja a hangszórót, és visszakapcsolhatja a készüléket. A reset-nyílás a hangszóró hátulján található.



Vigyázat

Az akkumulátor helytelen cseréje esetén fennáll a robbanás veszélye. Az akkumulátort csak egyenértékű típusú akkumulátorral cserélje ki. Az akkumulátort nem szabad túlzott hőnek kitenni, pl. napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az Earfun Technology (HK) Limited kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv és a 2011/65/EU RoHS-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Ez a megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető honlapunk támogatási részében, amely a www.myearfun.com címen érhető el.

型號/MODEL: SP300
FCC ID: 2AVIT-SP300



Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.